

Montage handleiding:

- › Respecteer de montage-voorwaarden
- › Positionering van de geveldrager.
- › Afschrijven van de verankeringspunten op de achterliggende structuur.
- › Geveldrager wegnemen indien nodig.
- › Gaten boren op de afgeschreven punten met de juiste boordiameter. (Zie voorschriften Borgh.)
- › De gaten stofvrij maken. Goed uitblazen, eventueel gebruik maken van een reinigingspomp.
- › De geveldrager opnieuw positioneren.
- › Vervolgens de console verankeren door middel van gekeurde keilbouten van Borgh of chemische anker van Borgh. De instructies van de fabrikant vind je terug op de verpakking en op hun website (www.borgh.net), deze dienen ten alle tijden strikt gevolgd te worden.
- › Het anker plaatsen, handvast draaien en de console achtervullen met de thermische uitvulplaten voor het vermijden van koudebruggen.
- › De hoogte afregelen door met behulp van een hamer de regelplaat naar links of rechts te tikken.
- › Het aandraaien van de ankers dient te gebeuren met een momentsleutel. (60Nm)
- › Indien nodig kan de diepte-regeling gebeuren door de GDS-regelbout. Deze is optioneel te verkrijgen.
- › Metsel max 0.5m gevelsteen op de geveldrager. Breng hierbij voldoende spouwankers aan, zo dicht mogelijk boven de geveldrager.
- › Ondersteun vervolgens het profiel, niet opduwen of opspannen!
- › Trek het metselwerk verder op.
- › Verwijder de ondersteuning pas wanneer het metselwerk volledig uitgehard is!
- › Bij gebruik van rollaagbeugels is het belangrijk dat de beugels mooi aansluiten met het profiel.
- › Verwerk ongeveer 7 à 8 rollaagbeugels per lopende meter.

Neem voor vragen of onduidelijkheden altijd contact op met JB construct.

JB Construct kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het verkeerd/foutief gebruik en/of plaatsing van de GDS geveldragers. Zowel voor materiele als lichamelijke schade.